




eBike Alarm und ConnectModule

im Überblick



eBike Alarm ist die Alarmfunktion und ideale Ergänzung zu deinem mechanischen Schloss – für noch besseren Diebstahlschutz.

eBike Flow App - So geht's:

Den digitalen Service eBike Alarm aktivierst du einfach über die eBike Flow App.

Downloade die eBike Flow App (ab Android 7.1 oder iOS 14)





Das smarte **System**



ConnectModule

Das ConnectModule ist die technische Voraussetzung für eBike Alarm. Die kostenpflichtige Komponente wird über den Fachhändler unsichtbar am eBike verbaut. Der integrierte Akku wird während der Fahrt über das eBike geladen. Außerdem weckt das ConnectModule das abgeschaltete eBike automatisch auf, um seinen Akku über den eBike-Akku aufzuladen.



A

Automatische Aktivierung

eBike Alarm schaltet sich automatisch ein, sobald du dein eBike ausschaltest.





Sorgloses Parken

Über die eBike Flow App siehst du den Parkstandort und den Sicherheitsstatus deines eBikes





Akustischer und visueller Alarm

eBike Alarm warnt mit audiovisuellen Signalen, wenn es leichte Bewegungen registriert.



Maps ©Mapbox ©OpenStreetMa



Hilfreiche Tracking-Funktion

Wird dein eBike ohne gültigen Schlüssel stark bewegt, erhältst du eine Benachrichtigung und kannst den eBike-Standort über die eBike Flow App verfolgen.